





START
HERE

[www.strongandsimple.com/
mountinginstructions](http://www.strongandsimple.com/mountinginstructions)



- Important
- Wichtig
- Important
- Belangrijk
- Importante
- Importante
- Important
- Viktigt
- Ważne
- Важно
- Dôležité
- Dôležitě
- Fontos
- Önemli
- Important
- Для монтажу
необходно 2
людиниImportant
- Важно
- Важно
- 重要



- 2 persons required
- Zwei Personen
erforderlich
- Nécessite deux
personnes
- 2 personen
- Se precisan dos
personas
- E' richiesta la presenza
di due persone
- Requer duas pessoas
- Två personer erfordras
- Konieczne dwie osoby
- Нужны два человека
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Montáž vyžaduje
2 osoby
- Két személy szükséges
- Iki kişi gerekli
- Este nevoie de două
persoane
- Для монтажу
необходно 2 людини
- Необходими са двама
души
- 二人作業


1

Preparation

- Vorbereitung
- Préparation
- Voorbereiding
- Preparación
- Preparazione
- Preparação
- Förberedelse
- Przygotowanie
- Подготовка
- Příprava
- Priprava
- Előkészítés
- Hazırlik
- Pregătire
- Підготовка
- Закачване на лентите
на телевизора
- 準備

1.1

Tools required






- Benötigtes Werkzeug
- Outils nécessaires
- Benodigde gereedschap
- Se precisan herramientas
- Sono richiesti degli utensili
- Ferramentas necessárias
- Verktyg erfordras
- Potrzebne narzędzia
- Требуются инструменты
- Potřebné nástroje
- Potrebne nástroje
- Szerszámok szükségesek
- Gerekli araçlar
- Sunt necesare unelte
- Необхідний інструмент
- Необходими са
инструменти
- 工具使用

2


Attach strips to TV

- Leisten an TV befestigen
- Fixer les bandes sur le
téléviseur
- Monteren strips op TV
- Enganche las bandas al
televisor
- Fissaggio delle strisce
alla TV
- Fixe as barras de fixação
na TV
- Fäst remorna på TV:n
- Przymocuj taśmy do
telewizora
- Крепление планок к
телевизору
- Připojení pásků k televizoru
- Připojení pásov k
televizi
- A szíjak felerősítése a TV-re
- Scrivere TV'ye takin
- Montajı benzile pe televizor
- Приєднання рами до
телевізора
- Подготовка
- ストリップをテレビに取り付
ける

2.1



2.3




3


Attach mount to wall

- Halter an Wand befestigen
- Fixer le support sur le mur
- Monteren van support op de muur
- Fije el sistema de montaje en la pared
- Fissaggio del supporto alla parete
- Fixe o suportu na parete
- Fäst monteringen på väggen
- Przymocuj uchwyt do ściany
- Крепление кронштейна к стене
- Připevnění držáku na stěnu
- Pripevnenie držiaka na stenu
- A tartó rögzítése a falra
- Dayanağı duvara takın
- Montați suportul pe perete
- Кріплення кронштейна до стіни
- Монтиране на стойката на стената
- マウントを壁に取り付ける


3.1




3.2



3.3



3.4




4


Hang TV on wall mount

- TV an Wandhalter hängen
- Suspendre le téléviseur sur le support mural
- Monter TV aan support
- Cuelgue el televisor en el sistema de montaje en la pared
- Aggancio della TV al sistema di fissaggio a parete
- Pendure a TV no suportu da parede
- Häng TV:n på väggmonteringen
- Powieś telewizor na ściennym uchwycie
- Установка телевизора на устройстве для настенного крепления
- Pověšení televizoru na držák na stěnu
- Zavesenie televizora na držiak na stenu
- A TV felhelyezése a fal tartóra
- TV-yi dayanağı asın
- Suspendați televizorul pe suportul de perete
- Закріплення телевізора з кронштейна на стіні
- Окачавање на телевизора на стената
- テレビをウォール マウント に引っ掛ける


4.1



4.2




4.3



Remove TV from wall mount

- TV von Wandhalter nehmen
- Retirer le téléviseur du support mural
- TV van muursupport afhalen
- Quite el televisor del sistema de montaje en la pared
- Rimozione della TV dal sistema di fissaggio a parete
- Retire a TV do suportu da parede
- Avlägsna TV:n från väggmonteringen
- Zdejmij telewizor ze ściennego uchwytu
- Снятия телевизора с устройства для настенного крепления
- Sejmuti televizoru z držáku na stěnu
- Zvesenie televizora z držiaka na stenu
- A TV eltávolítása a fal tartóról
- TV-yi duvar dayanağından çıkartın
- Îndepărtați televizorul de pe suportul de perete
- Зняття телевізора з кронштейна на стіні
- Откачавање на телевизора од стойката за стена
- テレビをウォール マウント から取り外す

DONE.
ENJOY!HOW
TO
USE

STRONGANDSIMPLE.COM

MOUNTING
INSTRUCTIONSLCD
WALL MOUNT
FLAT SMALL

- DE flacher LCD-Wandhalter
- FR support mural plat pour écran LCD
- NL platte LCD-wandsteun
- ES montaje de pared para LCD plano
- IT fissaggio piatto a parete per schermi LCD
- PT montagem em parede plana para LCD
- SV platt LCD väggmontering
- PL płaski montaż wyświetlacza ciekłokrystalicznego na ścianie
- RU плоское настенное крепление для ЖК-панелей
- CZ rovný nástěnný držák pro televizor LCD
- SK rovný nástěnný držák pre televizor LCD
- HU lapos LCD-falitartó
- TR düz LCD duvar montajı
- RO echipament plat de montare pe perete pentru LCD
- UA настінне кріплення для плоского рідкокристалічного дисплея
- RU конзола за стена за плосък LCD
- JA フラット LCD ウォール マウント

Physix 28040109-1 2009-12

Physix® is a registered trademark of Vogel's Products BV
Designed and engineered in The Netherlands
Made in the P.R.C.
Vogel's Products BV, NL 5628 DB Eindhoven
www.strongandsimple.com

